I.DIRECT METHOD A
DIREKTE METHODE A
METHODE DIRECTE A
METODO DIRETTO A
MÉTODO DIRECTO A

A-1


A-2

A-3a


A-3b


A-4

A-5

A-7


A-8


A-9


A-10

Prior to use, carefully read the instructions for use. EN

REVOTEK™ LC

LIGHT-CURED RESIN FOR TEMPORARY CROWN, BRIDGE, INLAY & ONLAY

REVOTEK LC is a new light-cured single-component sculptable composite resin for temporary inlays, onlays, crowns and bridges.

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
Fabrication of temporary crowns, bridges, inlays and onlays.

CONTRAINDICATIONS
In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If such any reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

DIRECTIONS FOR USE
I. DIRECT METHOD (in the patient's mouth)
A. Temporary Crowns & Bridges
1. Transfer of putty stick to the storage case
Transfer putty stick from the aluminum foil pack into the storage case provided in the Introductory Set.
Note :
1) When putty stick is transferred to the storage case or is dispensed, handle with care in order to prevent contamination.
2) If the storage case is used repeatedly, fine abrasion fragments may be produced from the lid because of the structure of the case. When paste is replaced, make sure that the inside of the case is clean. If it is dirty, clean with cotton moistened with alcohol.
2. Dispensing material
Dispense the required amount of material using the spatula. Adjust the shape of paste with gloved fingers to allow easy placement onto the abutment. To soften the material, lightly knead several times with the fingers.
Note :
1) Do not warm up before use. The material will become sticky, making it much more difficult to handle.
2) Do not knead excessively, or the material will become sticky.
3) After dispensing, immediately close the storage case to protect the material from light.
3. Preparations for pressing material onto the abutment
Make preparations in such a way as to ensure that the mass of material fits into the space between the abutment and the adjacent tooth. It is effective to shape the material in advance so that it goes into the space easily (Picture A-3a), or to put another paste in the space before the mass is pressed onto the abutment (Picture A-3b).
Note :
If any undercuts are present on the abutment, block out with wax before placing material.
4. Pressing material onto the abutment
Press the material onto the abutment and roughly contour with the fingers or spatula.
Note :
Apply GC COCOA BUTTER or Vaseline to the fingers or spatula to help shape the material more easily and to make the surfaces glossier. For additional application of material, temporarily light cure and remove the coated surface using a laboratory carbide bur, etc.
5. Shaping material : Step 1
Let the patient bite softly to register the occlusal surface and adjust occlusion. Also adjust and contour the margin of the buccal surface.
6. Shaping material : Step 2
Adjust the margin again as necessary, and contour the proximal and lingual surfaces. Using an appropriate instrument, remove any excess material, particularly from interproximal spaces.
Note :
1) If shaping the material takes a long time, it may become sticky. In this case, apply GC COCOA BUTTER or Vaseline to the fingers or instrument. In cases where additional application of material is needed, temporarily light cure and remove the coated surface using a laboratory carbide bur.
2) Any material remaining after shaping should not be returned for storage because it has been exposed to ambient light. Dispose of it according to normal practice.
7. Temporary light curing
Temporarily light cure the restoration in the patient's mouth in order to prevent possible deformation during removal from the mouth. Light cure all surfaces of the crown or unit for a combined total of 10 seconds with Halogen/LED or 3-5 seconds with a plasma arc.
Note :
1) Make sure that no excess material remains in interproximal spaces before light curing. Any material remaining will make it difficult to remove the temporary restoration from the mouth.
2) Remove and trial fit the temporarily light cured restoration perpendicular to the abutment.
8. Final light curing
Perform final polymerization outside the patient's mouth. Light cure each of the buccal, proximal, occlusal and lingual surfaces for 20 seconds with Halogen / LED or 3-5 seconds with a plasma arc. When using a tabletop fluorescent light curing unit (GC LABOLIGHT LV-Ⅲ or equivalent), light cure for at least 3 minutes.
Note :
1) When using a hand held type of light curing unit, be sure to light cure the internal surface of each crown or unit for the above designated time.
2) When using a hand held type of light curing unit*, the range of effective polymerization depends on the cross sectional area of the light guide. If the resin restoration is larger than that, light cure in sections for effective polymerization.
3) Too short an irradiation time will result in incomplete hardening and possible discolouration.

Irradiation time and Depth of cure

	1mm	2mm	3mm	4mm
Halogen / LED	–	–	10 sec.	30 sec.
Plasma Arc	–	–	3 sec.	5 sec.
G-Light	–	5 sec.	10 sec.	20 sec.
GC LABOLIGHT LV-Ⅲ	30 sec.	1 min.	3 min.	15 min.

Note : 20 sec. with Halogen light - 3.5mm

9. Correction of contour, finishing and polishing
Correct the temporary restoration using a laboratory carbide bur or silicone point. For an external addition, use REVOTEK LC. For an internal addition, use a self-curing resin (GC UNIFAST Trad, ALIKE), a light-cured resin (GC UNIFAST LC) or a flowable composite according to its instructions for use. Polish with a felt or chamois wheel to provide a glossy and beautiful appearance.
Note :
1) It is recommended to use a laboratory carbide bur to grind the hardened restoration. When using a fine diamond bur such as GC SMOOTH CUT, or a steel bur, first remove the unpolymerized layer with a laboratory carbide bur or alcohol to prevent the diamond or steel bur from clogging.
2) Before GC UNIFAST Trad, Alike or GC UNIFAST LC is additionally poured onto the inside of the restoration, drill a hole into the occlusal or buccal surface to allow discharge of excess resin so that the temporary restoration can be properly seated.
10. Completion
Cement the completed temporary restoration using GC FREEGENOL TEMPORARY PACK or equivalent temporary cement.
11. Repair
If needed, the cemented temporary restoration can be repaired in the patient's mouth using REVOTEK LC or a self-curing resin (GC UNIFAST Trad, ALIKE), a light-cured resin (GC UNIFAST LC) or a flowable composite according to its instructions for use.
a. Remove a layer of the surface to be repaired using a laboratory carbide bur. For optimal results, apply a resin bonding agent (GC RELINE HARD BONDING AGENT) to the area and dry with an air syringe.
b. Place material over the area, shape, cure and polish.

B. Temporary Inlays & Onlays
1. Transfer of putty stick to the storage case
Follow instructions as described under A1 above.
2. Dispensing material
Follow instructions as described under A2 above.
3. Preparations for applying material into the inlay cavity
Block out undercuts with a (VLC) glass ionomer cement.
Apply GC COCOA BUTTER or Vaseline to all surfaces of the preparation, including the (VLC) glass ionomers base / liner.
4. Pressing material into the inlay cavity
Press the material into the cavity and roughly contour with the fingers or spatula.
Note :
Apply GC COCOA BUTTER or Vaseline to the fingers or spatula to help shape the material more easily and to make the surface glossier. For additional application of material, temporarily light cure and remove the coated surface using a laboratory carbide bur, etc.
5. Shaping material : Step 1
Let the patient bite softly to register the occlusal surface and adjust occlusion.
6. Shaping material : Step 2
Adjust the margin as necessary. Using an appropriate instrument, remove any excess material.
Note :
1) If shaping the material takes a long time, it may become sticky. In this case, apply GC COCOA BUTTER or Vaseline to the fingers or instrument. In cases where additional application of material is needed, temporarily light cure and remove the coated surface using a laboratory carbide bur.
2) Any material remaining after shaping should not be returned for storage because it has been exposed to ambient light. Dispose of it according to normal practice.
3)For ease of removal, you can insert a pin into the inlay.
7. Temporary light curing
Temporarily light cure the restoration in the patient's mouth in order to prevent possible deformation during removal from the mouth. For curing time recommendations and notes see above under A7.
8. Final light curing
Perform final polymerization outside the patient's mouth. For curing time recommendations and notes see above under A8.
9. Correction of contour, finishing and polishing
For instructions and notes see above under A9.
10. Completion
Cement the completed temporary restoration using GC FREEGENOL TEMPORARY PACK or equivalent temporary cement.
11. Repair
For instructions see above under A11.
12. Removal from the mouth
Cut the inlay with an appropriate bur.

II. INDIRECT METHOD (on the stone model)
1. When a REVOTEK LC restoration is made on the stone model, apply a small amount of GC COCOA BUTTER or Vaseline to the area which will come in contact with the product.
2. Follow instructions described in I.DIRECT METHOD.

III.COMBINED USE WITH READY-MADE PLASTIC AESTHETIC TEMPORARY CROWNS
1. When a plastic full temporary crown is used
a. Apply a resin bonding agent (GC RELINE HARD BONDING AGENT) to the internal surface of the plastic full temporary crown.
Note :
More stable adhesion can be obtained by roughening the internal surface of the full temporary crown with a paper cone shaped point or other instrument before application of the resin bonding agent.
b. Fill the temporary crown with REVOTEK LC and press it onto the abutment.
c. Apply light to the outside of the crown for temporary polymerization as described in I.DIRECT METHOD, A7 Temporary light curing.
d. After removing the crown from the patient's mouth, follow instructions described in I.DIRECT METHOD, A concerning final light curing, correction of contour, finishing, polishing and completion.
2. When a plastic veneer-like partial temporary crown is used
a. Apply a resin bonding agent (GC RELINE HARD BONDING AGENT) to the internal surface of the plastic veneer-like partial temporary crown.
Note :
More stable adhesion can be obtained by roughening the internal surface of the partial temporary crown with a paper cone shaped point or other instrument before application of resin bonding agent.
b. Press REVOTEK LC onto the abutment. Then, press the partial temporary crown over the material, shape it and for temporary polymerization apply light to the buccal and lingual surfaces in that order as described in I.DIRECT METHOD, A7 Temporary light curing.
c. After removing the crown from the patient's mouth, follow instructions described in I.DIRECT METHOD, A concerning final light curing, correction of contour, finishing, polishing and completion.

IV. COMBINED USE WITH READY-MADE TRANSPARENT PLASTIC STRIP CROWN FORMS
1. Adjust the cervical area of the plastic strip crown form using crown scissors and burs, and make an escape hole in the occlusal or buccal surface. Trial fit it in the patient's mouth.
2. Lightly knead REVOTEK LC several times. Fill the strip crown form with material and press it to the abutment. Remove excess material.
3. For temporary polymerization, apply light to all surfaces of the crown form as described in I.DIRECT METHOD, A7 Temporary curing.
4. After removing the crown form from the patient's mouth, for final polymerization apply light to each surface as described in I.DIRECT METHOD, A8 Final light curing. Remove the crown form using a sharp instrument, and trim and finish the temporary restoration. Seat in the patient's mouth using the temporary cement.

STORAGE
Store in a cool and dark place away from high temperature and direct sunlight or intense ambient light.
(Shelf life : 2 years from date of manufacture)

SHADE
B2 (based on Vita® shades)
Vita® is a registered trademark of Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany.

PACKAGE
1. Introductory Set
Pack of putty stick 16g, storage case (1), plastic spatula No. 2 (1)
2. Refill
3 packs of putty stick 16g

CAUTION
1. In case of contact with eyes, flush immediately with water and refer to a physician.
2. Do not use or store near fire.
3. Take care not to swallow the paste.
4. Do not mix with other materials.
5. When using a light curing unit, wear eye protection glasses. Do not look directly into the light.

Last revised : 09/2014

CE 0086

MANUFACTURED by
GC DENTAL PRODUCTS CORP.
2-285 Torilimatsu-cho, Kasugai, Aichi 486-0844, Japan

DISTRIBUTED by
GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

EU : GC EUROPE N.V.
Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33,
B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 00

GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.
TEL: +1-708-597-0900

GC ASIA DENTAL PTE. LTD.
11 Tampines Concourse, #03-05 Singapore 528729
TEL: +65 6546 7588

PRINTED IN JAPAN

Vor der Benutzung bitte die Gebrauchsanweisung gründlich lesen. DE

REVOTEK™ LC

LICHTHÄRTENDER KUNSTSTOFF FÜR PROVISORISCHE KRONEN UND BRÜCKEN, INLAYS UND ONLAYS

REVOTEK LC ist ein neues, lichthärtendes plastisches Komposit Resin für provisorische Kronen und Brücken.

Zur Benutzung nur durch Zahnärzte bei den empfohlenen Indikationen!

INDIKATION
Herstellung von provisorischen Kronen, Brücken, Inlays und Onlays.

KONTRAINDIKATIONEN
In seltenen Fällen reagieren Menschen empfindlich auf dieses Produkt.Wenn eine derartige Reaktion eintritt, das Produkt nicht mehr verwenden und einen Arzt konsultieren.

GEBRAUCHSANWEISUNG
I. DIREKTE METHODE (im Mund des Patienten)
A. Provisorische Kronen & Brücken
1. Überführen des Putty Sticks in die Aufbewahrungsdose
Überführen Sie den Putty Stick aus der Folienverpackung in die Aufbewahrungsdose, die in der Erstausstattung mitgeliefert wird.
Anmerkung :
1) Wenn Sie den Putty Stick in die Aufbewahrungsdose geben, oder ihn herausnehmen, achten Sie bitte darauf, Verunreinigungen zu vermeiden!
2) Wenn die Aufbewahrungsdose oft verwendet wird, kann sich ein feiner Abrieb vom Verschluß bilden. Wenn Sie die Paste ersetzen, kontrollieren Sie die Dose auf Sauberkeit. Wenn sie verschmutzt ist, reinigen Sie sie bitte mit einem in Alkohol getränkten Wattebausch.
2. Entnahme des Materials
Entnehmen Sie die benötigte Menge mit dem Spatel.
Bringen Sie die Paste mit behandschuhten Fingern in eine Form, die es Ihnen leicht ermöglicht, die Paste auf die Brücke aufzutragen. Kneten Sie die Paste einige Male mit den Fingern, um Sie zu erweichen.
Anmerkungen :
1) Bitte nicht vor dem Gebrauch erwärmen! Dadurch wird das Material klebrig und schwer zu verarbeiten!
2) Kneten Sie die Paste nicht übermäßig – auch dadurch wird sie klebrig!
3) Verschließen Sie nach der Entnahme der Paste die Verpackung, um die nicht benutzte Paste vor Licht zu schützen!
3. Vorbereitung für das Aufpressen der Paste auf die Brücke.
Stellen Sie sicher, daß die Menge an Paste in den Raum zwischen Brücke und den angrenzenden Zahn paßt. Sinnvoll ist es, die Paste vorher so zu formen, daß sie leicht in den Zwischenraum passt (Abb. A-3a), bzw. eine andere Paste in den Raum zu füllen, bevor die Paste eingepresst wird (Abb. A-3b).
Anmerkung :
Wenn es Unterschneidungen auf dem Zahnstumpf gibt, füllen Sie diese bitte vorher mit Wachs aus, bevor Sie sie das Material auf das Zahnstumpf pressen.
4. Anpressen des Materials auf dem Zahnstumpf
Pressen Sie das Material auf das Zahnstumpf, und formen Sie es grob mit den Fingern oder einem Spatel.
Anmerkung :
Geben Sie GC COCOA BUTTER oder Vaseline auf die Finger oder den Spatel um dasMaterial leichter formen zu können und die Oberfläche glatter zu machen. Wenn Sie danach weiteres Material hinzufügen möchten, härten Sie die Oberfläche leicht an, und entfernen Sie den Überschuß an Cocoa Butter bzw. Vaseline mit einem Silikonpolierer.
5. Formen des Materials : erster Schritt
Lassen Sie den Patienten leicht auf das Material beissen, um die occlusale Oberfläche abzudrücken und korrigieren Sie diese, wenn nötig. Richten Sie ebenso den Rand der buccalen Oberfläche her.
6. Formen des Materials, zweiter Schritt
Wenn nötig formen Sie die Kanten erneut und konturieren die proximale und linguale Oberfläche. Entfernen Sie bitte überschüssiges Material mit einem geeigneten Instrument, speziell von interproximalen Zwischenräumen.
Anmerkung :
1) Wenn das Ausformen des Materials zu lange dauert, kann das Material klebrig werden. In diesem Fall verwenden Sie bitte GC COCOA BUTTER oder Vaseline auf den Fingern oder dem Spatel. Wenn Sie in diesem Fall eine weitere Schicht aufbrigen wollen, härten Sie das Material leicht an und entfernen Sie den Belag von der Oberfläche mit einem Silikonpolierer.
2) Nach dem Formen darf übriggebliebenes Material nicht mehr verwendet werden, da es dem Umgebungslicht ausgesetzt worden ist. Entsorgen Sie es bitte auf dem üblichen Weg.
7. Vorübergehende Lichthärtung
Härten Sie die Restauration vorübergehend im Mund des Patienten, um eine Verformung beim Entnehmen zu vermeiden. Lichthärten Sie alle Oberflächen der Krone/Brücke für 10 Sekunden mit Halogen/LED Lampe oder 3-5 Sekunden mit der Plasma-Lampe.
Anmerkung :
1) Stellen Sie sicher, daß vor dem Lichthärten kein überschüssiges Material mehr in Unterschneidungen verbleibt. Sollte Material dort verbleiben sein, wird die Entfernung der Restauration aus dem Mundraum schwer.
2) Entfernen Sie die Restauration und testen Sie den Sitz der provisorisch gehärteten Restauration rechtwinklig auf dem Zahnstumpf.
8. Endgültige Härtung
Die entgültige Härtung wird ausserhalb des Munds durchgeführt. Lichthärten Sie jede Fläche, buccal, proximal, occlusal und lingual für 20 Sekunden mit der Halogen/LED Lampe oder 3-5 Sekunden mit der Plasma-Lampe. Bei einem Tischlichthärtungsgerät (z. B. GC LABOLIGHT LV-Ⅲ) härten Sie bitte mindestens 3 Minuten lang.
Anmerkung :
1) Wenn Sie ein tragbares lichthärtungsgerät verwenden, stellen Sie sicher, daß auch die inneren Flächen der Restauration ausreichend belichtet werden.
2) Mit einem tragbaren Lichthärtungsgerät hängt die effektive Polymerisation von der beleuchteten Fläche des Lichtleiters ab*. Wenn die Restauration größer als die belichtete Fläche ist, Härten Sie die Restauration bitte Stückweise.
3) Eine zu kurze Bestrahlung kann zu einer unvollständigen Härtung und möglichen Verfärbungen führen.

Belichtungszeit und Härtungstiefe

	1mm	2mm	3mm	4mm
Halogen / LED	–	–	10 Sek.	30 Sek.
Plasma Arc	–	–	3 Sek.	5 Sek.
G-Light	–	5 Sek.	10 Sek.	20 Sek.
GC LABOLIGHT LV-Ⅲ	30 Sek.	1 Min.	3 Min.	15 Min.

Anm. : Bemerkung: 20 sek. mit Halogenlicht-3.5mm

9. Korrektur der Form, Finish und Polieren
Sie können die Restauration mit einem Silikonpolierer korrigieren.
Wenn Sie außen an der Restauration Material hinzufügen müssen, benutzen Sie bitte REVOTEK LC. Für die Innenseiten verwenden Sie bitte ein selbsthärtendes Material (GC UNIFAST Trad, ALIKE), ein lichthärtendes Material wie GC UNIFAST LC oder ein flüssiges Komposit jeweils gemäß der Verarbeitungsanleitung.
Polieren Sie die Restauration, um Sie glänzend zu machen.
Anmerkung :
1) Um von der gehärteten Restauration Material abzutragen, verwenden Sie bitte einen Silikonpolierer. Wenn Sie einen Diamantpolierer wie GC SMOOTH CUT oder einen Stahlpolierer verwenden, entfernen Sie die dünne, unpolymerisierte Schicht bitte zunächst mit Alkohol, um ein Zusetzen des Polierers mit Material zu verhindern.
2) Bevor Sie GC UNIFAST Trad, Alike oder GC UNIFAST LC auf der Innenseite der Restauration anwenden, bohren Sie bitte ein Loch in die occlusale oder buccale Oberfläche, um überflüssiges Material entfernen zu können und somit den korrekten Sitz sicherzustellen.
10. Fertigstellung
Setzen Sie die fertige provisorische Restauration mit GC FREEGENOL TEMPORARY PACK oder einem entsprechenden Zement ein.
11. Reparatur
Bei Bedarf kann das einzementierte Provisorium im Mund des Patienten mit REVOTEK LC oder einem selbsthärtenden Resin wie GC UNIFAST Trad, GC UNIFAST Ⅲ, ALIKE, einem lichthärtenden Resin wie GC UNIFAST LC oder einem flüssigen Komposit nach Anleitung des verwendeten Materials repariert werden.
a. Entfernen Sie eine dünne Schicht von der zu reparierenden Oberfläche mit Silikonpolierer. Für ein optimales Ergebnis verwenden Sie Reline Bonding Agent, z. B. GC RELINE HARD BONDING AGENT und trocknen dieses mit Druckluft.
b. Bringen Sie das Reparaturmaterial an die zu reparierende Stelle, formen, härten und polieren Sie es wie in der entsprechenden Gebrauchsanweisung beschrieben.

B. Provisorische Inlays & Onlays
1. Überführen des Putty Sticks in die Aufbewahrungsdose
Folgen Sie den Instruktionen welche unter Punkt A1 beschrieben sind.
2. Entnahme des Materials
Folgen Sie den Instruktionen die unter Punkt A2 beschrieben sind.
3. Vorbereitungen vor der Applikation des Materials
Füllen Sie untersich gehenden Stellen mit einem (VLC) Glasionomerzement aus. Tragen Sie Vaseline oder GC COCOA BUTTER auf alle Oberflächen der Präparation auf, auch auf die Glasionomerzementoberfläche
4. Applizieren des Materials in die Inlay Kavität
Pressen Sie das Material in die Kavität, und formen Sie es grob mit den Fingern oder einem Spatel.
Anmerkung :
Geben Sie GC COCOA BUTTER oder Vaseline auf die Finger oder den Spatel um dasMaterial leichter formen zu können und die Oberfläche glatter zumachen. Wenn Sie danach weiteres Material hinzufügen möchten,härten Sie die Oberfläche leicht an, und entfernen Sie den Überschuß an Cocoa Butter bzw. Vaseline mit einem Silikonpolierer.
5. Formen des Materials : erster Schritt
Lassen Sie den Patienten leicht auf das Material beissen, um die occlusale Oberfläche abzudrücken und korrigieren Sie diese, wenn nötig. Gestalten Sie ebenso den Rand der buccalen Oberfläche her.
6. Formen des Materials, zweiter Schritt
Formen Sie die Ränder wie benötigt. Entfernen Sie überschüssiges Material mit einem geeigneten Instrument.
Anmerkung :
1) Wenn das Ausformen des Materials zu lange dauert, kann das Material klebrig werden. In diesem Fall verwenden Sie bitte GC COCOA BUTTER oder Vaseline auf den Fingern oder dem Spatel. Wenn Sie in diesem Fall eine weitere Schicht aufbrigen wollen, härten Sie das Material leicht an und entfernen Sie den Belag von der Oberfläche mit einem Silikonpolierer.
2) Nach dem Formen darf übriggebliebenes Material nicht mehr verwendet werden, da es dem Umgebungslicht ausgesetzt worden ist. Entsorgen Sie es bitte auf dem üblichen Weg.
3) Um die Entnahme zu erleichtern, können Sie einen Pin in das Inlay einführen.
7. Vorübergehende Lichthärtung
Härten Sie die Restauration vorübergehend im Mund des Patienten, um eine Verformung beim Entnehmen zu vermeiden. Die Lichthärtungszeiten entnehmen Sie bitte der Tabelle unter Punkt A7.
8. Endgültige Härtung
Die entgültige Härtung wird ausserhalb des Munds durchgeführt. Für die Lichthärtezeit finden Sie Empfehlungen und Notizen unter Punkt A8.
9. Korrektur, Finishing und Polieren
Folgen Sie den Instruktionen und Notizen welche unter Punkt A9 beschrieben sind.
10.Fertigstellung
Setzen Sie die fertige provisorische Restauration mit GC FREEGENOL TEMPORARY PACK oder einem entsprechenden Zement ein.
11. Reparatur
Folgen Sie den Instruktionen welche unter Punkt A11 beschrieben sind.
12. Entfernen aus dem Mund
Zerschneiden Sie das Inlay mit einem geeigneten Instrument.

II. INDIREKTE METHODE (am Gipsmodell)
1. Wenn Sie mit REVOTEK LC ein Provisorium auf einem Gipsmodell erstellen, dann bestreichen Sie zunächst die Stellen auf dem Modell, welche mit REVOTEK LC in Berührung kommen, mit GC COCOA BUTTER oder Vaseline.
2. Danach verfahren Sie bitte wie im Abschnitt I (direkte Methode) beschrieben.

III. VERWENDUNG ZUSAMMEN MIT FERTIGEN KUNSTSTOFFKRONEN
1. Wenn Sie eine fertige Kunststoffkrone verwenden,
a. Behandeln Sie die innere Fläche der Kunststoffkrone mit einem Bonding Agent wie GC RELINE HARD BONDING AGENT.
Anmerkung :
Ein besserer Haftverbund wird erreicht, wenn Sie die Fläche vor der Anwendung des Bondig Agent aufrauhen.
b. Füllen Sie die Kunststoffkrone mit REVOTEK LC und pressen Sie sie auf das Zahnstumpf.
c. Belichten Sie die Aussenseite der Krone für eine vorrübergehende Polimerisation wie in I.direkte Methode, Abschnitt A7 beschrieben.
d. Nachdem Sie die Krone wieder aus dem Mund entfernt haben, folgen Sie bitte den Anweisungen im Abschnitt I. bezüglich der entgültigen Lichthärtung, der Korrektur der Paßform, dem Finish und dem Polieren.
2. Wenn Sie eine veneerähnliche provisorische Kunststoffkrone verwenden,
a. Behandeln Sie die innere Fläche der Kunststoffkrone mit einem Bonding Agent wie GC RELINE HARD BONDING AGENT.
Anmerkung :
Ein besserer Haftverbund wird erreicht, wenn Sie die Fläche vor der Anwendung des Bondig Agent aufrauhen.
b. Pressen Sie REVOTEK LC auf den Zahnstumpf. Dann drücken Sie bitte die Krone über das Material, bringen es in Form und härten das Material provisorisch an den buccalen und okklusalen Oberflächen wie im Abschnitt A7 beschrieben.
c. Nach dem Entfernen der Krone aus dem Mund behandeln Sie das Material bitte wie im Abschnitt A zu Ende (endgültige Härtung und Finish).

IV. VERWENDUNG MIT GEBRAUCHSFERTIGEN TRANSPARENTEN KUNSTSTOFFKRONENFORMEN
1. Passen Sie die cervicale Fläche des Kunststoffkronenformstreifens mit einer entsprechenden Schere an, und machen Sie ein Loch in die occlusale oder buccale Fläche zur Entlüftung. Testen Sie den Sitz im Mund des Patienten.
2. Kneten Sie das REVOTEK LC mehrmals leicht. Füllen Sie die Form mit REVOTEK LC und pressen Sie sie auf den Zahnstumpf. Entfernen Sie bitte das überschüssige Material.
3. Härten Sie das Material wie im Abschnitt I., A7 Vorrübergehende Lichthärtung beschrieben.
4. Nach der Entnahme aus dem Mund des Patienten verfahren Sie zur entgültigen Fertigstellung bitte wie in I., Abschnitt A8 beschrieben. Setzen Sie die Krone mit einem provisorischen Zement ein.

AUFBEWAHRUNG
Bewahren Sie REVOTEK LC an einem dunklen und kühlen Ort, geschützt vor hohen Temperaturen, Sonnenlicht und intensivem Kunstlicht auf.
(Haltbarkeit : 2 Jahre ab Produktionsdatum)

FARBE
B2 (Vita® Farbe)
(Vita® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Deutschland.)

HANDELSFORM
1. Einführungspackung
Packung Putty Sticks 16g, Aufbewahrungsdose (1), Kunststoffspachtel Nr. 2 (1)
2. Nachfüllpackung
3 Packungen Putty Sticks á 16g

ACHTUNG
1. Sollte es zu einem Kontakt des Materials mit den Augen kommen, spülen Sie die Augen sofort gründlich mit Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.
2. Benutzen oder Lagern Sie das Material nicht in der Nähe von offenem Feuer.
3. Vermeiden Sie das Verschlucken der Paste.
4. Nicht mit anderen Materialien mischen.
5. Wenn Sie eine Lichthärtungslampe verwenden, müssen Sie eine geeignete Schutzbrille tragen; niemals direkt in das Licht schauen!

Zuletzt aktualisiert : 09/2014

Avant toute utilisation, lire attentivement les instructions d'emploi. FR

REVOTEK™ LC

RESINE PHOTOPOLYMERISABLE POUR COURONNES, BRIDGES, INLAYS & ONLAYS PROVISOIRES

REVOTEK LC est une nouvelle résine composite en pâte photopolymérisable pour couronnes, bridges, inlays et onlays provisoires.

Ce produit est exclusivement réservé à l'Art Dentaire selon les recommandations d'utilisation.

INDICATIONS
Réalisation de couronne, bridges, inlays & onlays provisoires.

CONTRAINDICATIONS
Dans de rares cas, ce produit peut entrainer chez certaines personnes une réaction allergique. Si tel est le cas, cessez toute utilisation du produit et consultez un médecin.

MODE D'EMPLOI
I. METHODE DIRECTE (dans la bouche du patient)
A.Couronnes et Bridges provisoires
1. Transfert de la pâte sur son support
Extraire la pâte de sa pochette aluminium comme indiqué sur le coffret introduction.
Note :
1) Lorsque la pâte est disposée sur son support, manipuler avec précaution pour éviter tout risque de contamination.
2) Si le support est souvent utilisé, de fins fragments dus à l'abrasion peuvent se produire du fait de sa structure. Lorsque la pâte est replacée, assurez-vous que l'intérieur du support est propre. S'il est sali, nettoyer avec un coton imbibé d'alcool.
2. Prélever la pâte
Prélever la quantité de pâte nécessaire avec une spatule.
Ajuster la forme de la pâte avec vos doigts gantés pour faciliter le placement sur le pilier. Pour ramollir la pâte, malaxer légèrement plusieurs fois avec les doigts.
Note :
1) Ne pas chauffer avant utilisation. La pâte deviendrait collante, rendant sa manipulation plus difficile.
2) Ne pas malaxer de façon excessive ; la pâte deviendrait collante.
3) Après prélèvement, refermer l'emballage en le conservant à l'abri de la lumière.
3. Préparation par pression de la pâte sur le pilier
Réaliser les préparations pour s'assurer que la masse de pâte s'ajuste dans l'espace entre le pilier et la dent adjacente. Il est possible de "former" la pâte à l'avance pour qu'elle entre facilement dans l'espace (photo A-3a) ou de mettre une autre quantité de pâte dans l'espace avant de presser la masse sur le pilier (photo A-3b).
Note :
Si des contre-dépouilles sont présentes sur le pilier, combler avec de la cire avant le placement du matériau.
4. Pression de la pâte sur le pilier
Presser la pâte sur le pilier et contourer grossièrement avec les doigts ou avec une spatule.
Note :
Appliquer GC COCOA BUTTER ou de la Vaseline sur les doigts ou la spatule pour former la pâte plus facilement et rendre les surfaces plus brillantes. Pour une application additionnelle de pâte, photopolymériser temporairement et éliminer la surface collante avec une fraise de laboratoire en carbure, etc...
5. Contourer la pâte : Etape 1
Laisser le patient mordre légèrement pour enregistrer la surface occlusale et ajuster l'occlusion. Puis, ajuster et contourer les bords de la face vestibulaire.
6. Contourer la pâte : Etape 2
Ajuster de nouveau les bords si nécessaire, et contourer les faces proximale et linguale. Retirer avec un instrument adapté tous les excès de pâte et particulièrement ceux des espaces interproximaux.
Note :
1) Si le contourage de la pâte prend beaucoup de temps, celle-ci devient collante. Dès lors, appliquer GC COCOA BUTTER ou de la Vaseline sur les doigts ou les instruments. Pour une application additionnelle de pâte, photopolymériser temporairement et éliminer la surface collante avec une fraise de laboratoire en carbure, etc...
2) Le résidu de pâte après contourage ne doit pas être conservé car il a été exposé à la lumière ambiante.
7. Photopolymérisation temporaire
La photopolymérisation temporaire dans la bouche du patient permet de prévenir les déformations possibles au moment du retrait. Photopolymériser toutes les surfaces de la couronne ou de l'unité pour un total combiné de 10 secondes avec un halogène/LED ou 3-5 secondes avec un arc plasma.
Note :
1) Retirer les résidus de pâtes des espaces interproximaux avant la photopolymérisation. Sinon, il sera difficile de retirer la restauration temporaire de la bouche.
2) Retirer et vérifier l'ajustage de la restauration temporaire photopolymérisée temporairement au pilier.
8. Photopolymérisation finale
Réaliser la polymérisation finale en dehors de la bouche du patient. Photopolymériser chaque surface buccale, proximale et lingual pendant 20 secondes avec une lampe halogène/LED ou 3-5 secondes avec un arc plasma. Si vous utilisez une unité lumineuse fluorescente à plateau tournant (GC LABOLIGHT LV-Ⅲ ou équivalent), photopolymériser au moins pendant 3 minutes.
Note :
1) Bien entendu, assurez-vous de photopolymériser la surface interne de la restauration comme indiqué ci-dessus.
2) Lorsque vous utilisez une unité lumineuse de type manuel*, la qualité effective de polymérisation dépend de la taille de la fibre. Si la restauration en résine est plus large, photopolymériser par sections pour une polymérisation complète. Appliquer également la lumière sur la surface interne de la restauration temporaire.
3) Un temps d'irradiation trop court se traduira par une dureté incomplète et une possible décoloration.

Temps d'illumination et profondeur de polymérisation

	1mm	2mm	3mm	4mm
Halogène / LED	–	–	10 sec.	30 sec.
Arc à plasma	–	–	3 sec.	5 sec.
G-Light	–	5 sec.	10 sec.	20 sec.
GC LABOLIGHT LV-Ⅲ	30 sec.	1 min.	3 min.	15 min.

Note: 20 sec. Avec la lumière Halogène – 3.5mm

9. Correction des contours, finition et polissage
Corriger la restauration temporaire avec une fraise de laboratoire en carbure ou une pointe silicone. Pour un rajout externe, utiliser REVOTEK LC. Pour un rajout interne, utiliser une résine chémopolymérisable (GC UNIFAST Trad, ALIKE), une résine photopolymérisable (GC UNIFAST LC) ou un composite fluide selon leur mode d'emploi. Polir avec un disque de feutre ou de peau de chamois pour donner un aspect brillant et une belle apparence.
Note :
1. Il est recommandé d'utiliser une fraise de laboratoire en carbure pour meuler la restauration durcie. Lorsque vous utilisez une fine fraise diamantée comme le GC SMOOTH CUT ou une fraise en acier, retirer d'abord la couche non polymérisée avec une fraise en carbure ou de l'alcool pour éviter le blocage de la fraise diamantée ou en acier.
2. Avant d'ajouter du GC UNIFAST Trad, Alike ou GC UNIFAST LC dans la restauration, forer un trou dans la surface occlusale ou vestibulaire pour retirer les excès de résine afin que la restauration temporaire soit proprement placée.
10. Mise en place
Sceller la restauration temporaire terminée avec GC Freegenol ou équivalent.
11. Réparation
Si nécessaire, la restauration temporaire peut être réparée en bouche avec le REVOTEK LC ou une autre résine chémopolymérisable (GC UNIFAST Trad, GC UNIFAST Ⅲ ALIKE), une résine photopolymérisable (GC UNIFAST LC) ou un composite fluide selon leur mode d'emploi.
a. Retirer une couche de la surface à réparer en utilisant une fraise de laboratoire en carbure. Pour des résultats optimum, appliquer un agent de collage (GC RELINE HARD BONDING AGENT) sur la zone et sécher avec une seringue à air.
b. Placer le matériau sur la zone, former, photopolymériser et polir.

B. Inlays & Onlays temporaires
1. Transfert de la pâte sur son support
Suivre les instructions décrites ci-dessus au paragraphe A1.
2. Prélever la pâte
Suivre les instructions décrites ci-dessus au paragraphe A2.
3. Préparation du matériau pour application dans une cavité d'inlay
Eliminer en les comblant avec un ciment verre-ionomère les contre-dépouilles. Appliquer GC COCOA BUTTER ou de la vaseline sur toute la surface de la préparation, y compris le ciment verre-ionomère (photopolymérisable) utilisé comme base/liner.
4. Pression de la pâte sur le pilier
Presser la pâte dans la cavité et contourer grossièrement avec les doigts ou avec une spatule.
Note :
Appliquer GC COCOA BUTTER ou de la Vaseline sur les doigts ou la spatule pour former la pâte plus facilement et rendre les surfaces plus brillantes. Pour une application addit

I. DIRECTE METHODE A
DIREKTE METODE A
DIREKT METOD A
MÉTODO DIRECTO A
ΑΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ Α

A-1

A-2

A-3a

A-3b


A-4

A-5


A-7

A-8

A-9


A-10

Lees voor gebruik zorgvuldig de gebruiksaanwijzing. NL

REVOTEK™ LC

LICHTUITHARDENDE KUNSTHARS VOOR TIJDELIJKE KRONEN, BRUGGEN, INLAYS EN ONLAYS

REVOTEK LC is een nieuw lichtuithardend en modelleerbaar composiet voor tijdelijke kronen en bruggen, uitgevoerd in een enkelvoudig component.

Alleen te gebruiken door tandheelkundig gekwalificeerden in de aanbevolen toepassingen.

AANBEVOLEN TOEPASSINGEN
Vervaardigen van tijdelijke kronen, bruggen, inlays en onlays.

CONTRA-INDICATIES
Bij sommige personen kan een overgevoeligheid voor het materiaal niet worden uitgesloten. Mochten zich allergische reacties voordoen, dan moet de toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geraadpleegd.

GEBRUIKSAANWIJZING
I. DIRECTE METHODE (in de mond van de patiënt)
A. Tijdelijke kronen en bruggen
1. Het overbrengen van de composiet staaf naar de bewaardoos
Breng de composiet staaf, of een deel hiervan, vanuit de aluminium folieverpakking over in de bewaardoos, welke is bijgeleverd in de Introductie Set.
Opmerkingen :
1) Behandel de staaf zorgvuldig wanneer hij wordt overgebracht naar de bewaardoos of wanneer hij wordt gebruikt, dit om verontreiniging te voorkomen.
2) Wanneer de bewaardoos herhaaldelijk wordt gebruikt, kunnen - door de structuur van de doos - fijne schuurdeeltjes van de deksel loskomen. Wanneer de staaf wordt vervangen, zorg er dan voor dat de doos van binnen schoon is. Wanneer dit niet het geval is, reinig hem dan met een wattenrol bevochtigd met alcohol.
2. Het klaarmaken van het materiaal
Neem de benodigde hoeveelheid materiaal op met een spateltje. Pas de vorm van de pasta met gehandschoende vingers aan, om het aanbrengen op de stomp gemakkelijker te maken. De pasta kan men zachter maken door deze tussen de vingers te kneden.
Opmerkingen :
1) Niet opwarmen voor gebruik. De pasta wordt dan plakkerig en is daardoor veel lastiger te verwerken.
2) Niet overdreven kneden, dit om te voorkomen dat het materiaal plakkerig wordt.
3) Na het uit de verpakking nemen van de benodigde hoeveelheid materiaal, de bewaardoos onmiddellijk sluiten zodat de inhoud van het licht wordt afgeschermd.
3. Voorzorgen voor het aanbrengen van het materiaal op de stomp
Zorg ervoor dat u er zeker van kunt zijn dat de hoeveelheid materiaal past in de ruimte tussen de stomp en de buurelementen. Het meest effectief is om het materiaal op voorhand zo te vormen dat het makkelijk in de approximale ruimten past (Foto A-3a) of om alvast wat pasta in deze ruimten aan te brengen (Foto A-3b), voordat de massa over de stomp gedrukt wordt.
Opmerking :
Wanneer er in de stomp ondersnijdingen aanwezig zijn, dan deze uitblokken met glasionomeercement, alvorens het materiaal aan te brengen.
4. Het aandrukken van het materiaal over de stomp
Druk het materiaal over de stomp en maak een ruwe contour met de vingers of met een spatel.
Opmerking :
Breng GC COCOA BUTTER of Vaseline aan op de vingers of op de spatel om het materiaal gemakkelijker vorm en het oppervlak meer glans te geven. Voor het aanbrengen van extra materiaal, tussentijds uitharden en dan het met vaseline in contact gekomen oppervlak verwijderen met een hardstalen frees.
5. Vormen van het materiaal : Stap 1
Laat de patiënt zachtjes dichtbijten om het occlusievlak te bepalen en om de occlusie aan te passen. Ook de randen van het buccale vlak aanpassen en vormen.
6. Vormen van het materiaal : Stap 2
Pas, indien nodig, de randen opnieuw aan, en vorm de approximale en linguale vlakken. Verwijder overtollig materiaal met een daarvoor geschikt instrument, vooral uit de approximale ruimten.
Opmerkingen :
1) Wanneer het vormen van het materiaal lange tijd in beslag neemt, kan het plakkerig worden. Breng in dat geval GC COCOA BUTTER of Vaseline aan op de vingers of op het instrument. In gevallen waar het opbrengen van extra materiaal nodig is, tussentijds uitharden en het met cacaoboter of met vaseline in contact gekomen oppervlak verwijderen met een hardstalen frees.
2) De overgebleven pasta na verwerking niet meer bewaren daar de pasta inmiddels aan het omgevingslicht heeft blootgestaan. Het restant afvoeren volgens de normale praktijkprocedure.
7. Tussentijds uitharden
Hard de restauratie, in de mond van de patiënt, tussentijds uit om mogelijke deformatie tijdens het verwijderen uit de mond te voorkomen. Belicht alle vlakken van de kroon of het werkstuk voor een gecombineerd totaal van 10 seconden met Halogeen/LED of 3-5 seconden met een plasmalamp.
Opmerkingen :
1) Zorg ervoor dat er geen overtollig materiaal in de approximale ruimten achterblijft voordat u gaat belichten. Wanneer daar enig materiaal achterblijft, wordt het moeilijk om de tijdelijke restauratie uit de mond te verwijderen.
2) De tussentijds uitgeharde restauratie in de asrichting van de preparatie verwijderen en terugplaatsen voor het controleren van de pasvorm.
8. Definitieve uitharding
De definitieve polymerisatie geschiedt buiten de mond van de patiënt. Belicht ieder buccaal, proximaal, occlusaal en linguaal vlak gedurende 20 seconden met Halogeen/LED of 3-5 seconden met Plasmalicht. Wanneer u gebruik maakt van een lichtpolymerisatie oven (GC LABOLIGHT LV-Ⅲ of een soortgelijk apparaat), belicht dan gedurende ten minste 3 minuten.
Opmerkingen :
1) Wanneer u gebruik maakt van een handmodel polymerisatielamp, zorg er dan voor dat u de binnenzijde van iedere kroon of van ieder werkstuk gedurende de hierboven genoemde tijden belicht.
2) Wanneer u gebruik maakt van een handmodel polymerisatielamp*, hangt het bereik van de effectieve polymerisatie af van de diameter van de lichtgeleider. Wanneer de kunsthars restauratie groter is, hard dan in delen uit om een effectieve polymerisatie te bereiken.
3) Een te korte belichtingstijd zal resulteren in een incomplete uitharding en mogelijke verkleuring.

Belichtingstijd en uithardingsdiepte

	1mm	2mm	3mm	4mm
Halogeen / LED	–	–	10 sec.	30 sec.
Plasma Arc	–	–	3 sec.	5 sec.
G-Light	–	5 sec.	10 sec.	20 sec.
GC LABOLIGHT LV-Ⅲ	30 sec.	1 min.	3 min.	15 min.

Opmerking: 20 sec. met Halogeenlicht – 3,5mm

9. Corrigeren van de contour, afwerken en polijsten
Corrigeer de tijdelijke restauratie met een hardstalen frees of een silicone point. Gebruik voor een uitwendige aanpassing REVOTEK LC. Gebruik voor een inwendige aanpassing een chemischhardende kunsthars (GC UNIFAST Trad, ALIKE), een lichtuithardende kunsthars (GC UNIFAST LC) of een flowable composiet volgens de bijbehorende gebruiksaanwijzing. Polijst met een vilten of een zeemleren schijfje om een glanzend en fraai uiterlijk te verkrijgen.
Opmerkingen :
1) Het wordt aanbevolen om een hardstalen frees te gebruiken om de uitgeharde restauratie te bewerken. Wanneer u een fijne diamantsteen, of een stalen boor gebruikt, verwijder dan eerst de inhibitie laag met een hardstalen frees of met alcohol om te voorkomen dat de diamantsteen of stalen boor verstopt raakt.
2) Boor een gat in het occlusale of buccale oppervlak voordat GC UNIFAST Trad, ALIKE of GC UNIFAST LC aanvullend wordt aangebracht op de binnenzijde van de restauratie, zodat het overschot aan kunsthars kan wegvloeien en de tijdelijke restauratie in de juiste stand kan worden herplaatst.
10. Cementeren
Zet de voltooide tijdelijke restauratie vast met GC FREEGENOL TEMPORARY PACK of een soortgelijk tijdelijk cement.
11. Reparatie
Indien nodig kan de gecementeerde tijdelijke restauratie in de mond van de patiënt gereparеerd worden met REVOTEK LC of een chemisch hardende kunsthars (GC UNIFAST Trad, ALIKE), een lichthardende kunsthars (GC UNIFAST LC) of een flowable composiet, overeenkomstig de bijbehorende gebruiksaanwijzing,.
a. Verwijder een laagje van het te repareren oppervlak met een hardstalen frees. Breng voor een optimaal resultaat GC RELINE HARD BONDING AGENT aan op het werkgebied en blaas met de luchtspuit droog.
b. Breng het materiaal op het werkgebied aan, vorm het, hard uit en polijst.

B. Tijdelijke Inlays en Onlays
1. Het overbrengen van de composiet staaf naar de bewaardoos
Volg de instructies zoals onder hoofdstuk A1, Tijdelijke kronen & bruggen, beschreven.
2. Het klaarmaken van het materiaal
Volg de instructies zoals onder hoofdstuk A2, Tijdelijke kronen & bruggen, beschreven.
3. Bewerkingen voor het aanbrengen van het materiaal in de inlaycaviteit
Blok ondersnijdingen uit met een (VLC) glasionomeercement. Breng GC COCOA BUTTER of Vaseline aan op alle vlakken van de preparatie, inclusief de (VLC) glasionomeercement onderlaag / liner.
4. Het aandrukken van het materiaal in de inlaycaviteit
Druk het materiaal in de inlaycaviteit en maak een ruwe contour met de vingers of met een spatel.
Opmerking :
Breng GC COCOA BUTTER of Vaseline aan op de vingers of op de spatel om het materiaal gemakkelijker vorm en het oppervlak meer glans te geven. Voor het aanbrengen van extra materiaal, tussentijds uitharden en dan het met vaseline in contact gekomen oppervlak verwijderen met een hardstalen boor.
5. Vormen van het materiaal : Stap 1
Laat de patiënt zachtjes dichtbijten om het occlusievlak te bepalen en om de occlusie aan te passen.
6. Vormen van het materiaal : Stap 2
Pas, indien nodig, de randen opnieuw aan. Verwijder overtollig materiaal met een daarvoor geschikt instrument.
Opmerkingen :
1) Wanneer het vormen van het materiaal lange tijd in beslag neemt, kan het plakkerig worden. Breng in dat geval GC COCOA BUTTER of Vaseline aan op de vingers of op het instrument. In gevallen waar het opbrengen van extra materiaal nodig is, tussentijds uitharden en het met cacaoboter of met vaseline in contact gekomen oppervlak verwijderen met een hardstalen boor.
2) De overgebleven pasta na verwerking niet meer bewaren daar de pasta inmiddels aan het omgevingslicht heeft blootgestaan. Het restant afvoeren volgens de normale praktijkprocedure.
3) Om het verwijderen te vergemakkelijken, kan voor het uitharden een pinnetje in de inlay worden gestoken.
7. Tussentijds uitharden
Hard de restauratie, in de mond van de patiënt, tussentijds uit om mogelijke deformatie tijdens het verwijderen uit de mond te voorkomen. Zie ook hoofdstuk A7 bij Tijdelijke kronen & bruggen.
8. Definitieve uitharding
De definitieve polymerisatie geschiedt buiten de mond van de patiënt. Zie ook hoofdstuk A8 bij Tijdelijke kronen & bruggen.
9. Corrigeren van de contour, afwerken en polijsten
Zie ook hoofdstuk A9 bij Tijdelijke kronen & bruggen.
10. Cementeren
Zet de voltooide tijdelijke restauratie vast met GC FREEGENOL TEMPORARY PACK of een soortgelijk tijdelijk cement.
11. Reparatie
Zie ook hoofdstuk A11 bij Tijdelijke kronen & bruggen.
12. Definitief verwijderen uit de mond
Verwijder de inlay met een geschikte boor.

II. INDIRECTE METHODE (op een gipsmodel)
1. Wanneer een REVOTEK LC restauratie wordt gemaakt op een gipsmodel, breng dan wat GC COCOA BUTTER of Vaseline aan op het gebied dat in contact zal komen met het product.
2. Volg de instructies zoals beschreven in I.DIRECTE METHODE.

III. GECOMBINEERD GEBRUIK MET TANDKLEURIGE KUNSTHARS KRONEN VOOR TIJDELIJK GEBRUIK
1. Wanneer een kunsthars kroon wordt gebruikt
a. Breng GC RELINE HARD BONDING AGENT aan op de binnenzijde van de kunsthars kroon.
Opmerking :
Een betere hechting kan worden verkregen door de binnenzijde van de tijdelijke kroon op te ruwen met een carborundum steentje of een ander instrument voordat u de kunsthars bonding aanbrengt.
b. Vul de tijdelijke kroon met REVOTEK LC en druk hem op de stomp.
c. Belicht, voor tussentijdse uitharding, de buitenkant van de kroon zoals beschreven in hoofdstuk I.DIRECTE METHODE, paragraaf A7 Tussentijdse uitharding.
d. Na het verwijderen van de kroon uit de mond van de patiënt, volgt u de instructies zoals beschreven in hoofdstuk I.DIRECTE METHODE, A betreffende definitieve uitharding, corrigeren van de contour, afwerken, polijsten en cementeren.
2. Wanneer een partiële kunsthars kroon wordt gebruikt
a. Breng GC RELINE HARD BONDING AGENT aan op de binnenzijde van de partiële tijdelijke kroon.
Opmerking :
Een betere hechting kan worden verkregen door de binnenzijde van de partiële tijdelijke kroon op te ruwen met een carborundum steentje of een ander instrument voordat u de kunsthars bonding aanbrengt.
b. Druk REVOTEK LC op de stomp. Druk dan de partiële tijdelijke kroon over het materiaal, vorm het en belicht voor tussentijdse uitharding de buccale en linguale vlakken in de volgorde zoals beschreven in hoofdstuk I. DIRECTE METHODE, paragraaf A7 Tussentijdse uitharding.
c. Na het verwijderen van de kroon uit de mond van de patiënt, volgt u de instructies zoals beschreven in hoofdstuk I.DIRECTE METHODE, A betreffende definitieve uitharding, corrigeren van de contour, afwerken, polijsten en cementeren.

IV. GECOMBINEERD MET TRANSPARANTE KRONEN [Bv. PELLAKRONEN]
1. Pas het cervicale gebied van de pellakroon aan met een kronenschaar en maak een ontsnappingsgat in het occlusale of buccale vlak. Probeer de pasvorm in de mond van de patiënt.
2. Kneed de REVOTEK LC een aantal keer lichtjes. Vul de pellakroon met het materiaal en druk deze op de stomp. Verwijder overtollig materiaal.
3. Voor een tussentijdse uitharding belicht u alle vlakken van de kroon zoals beschreven in hoofdstuk I. DIRECTE METHODE, paragraaf A7 Tussentijdse uitharding.
4. Na het verwijderen van de kroon uit de mond van de patiënt belicht u ieder vlak voor definitieve uitharding zoals beschreven in hoofdstuk I. DIRECTE METHODE, paragraaf A8 Definitieve uitharding. Verwijder de pellakroon met een scherp instrument en werk de tijdelijke restauratie af. Plaats de restauratie met tijdelijk cement in de mond van de patiënt.

OPSLAG
Bewaar op een koele en donkere plaats, verwijderd van hoge temperaturen en direct zonlicht of intens omgevingslicht.
(Houdbaarheid : 2 jaar vanaf de fabricagedatum)

KLEUR
B2 (gebaseerd op de Vita® kleuren)
Vita® is een geregistreerd handelsmerk van de Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Duitsland.

VERPAKKINGEN
1. Introductie Set
Verpakking met een pasta staaf 16g, bewaardoos (1), plastic spatel No. 2 (1)
2. Apart leverbaar
3 verpakkingen met pasta staafjes 16g

WAARSCHUWING
1. In geval van contact met de ogen, onmiddellijk uitspoelen met water en een arts raadplegen.
2. Niet gebruiken of opslaan naast open vuur.
3. Zorg ervoor dat de pasta niet wordt ingeslikt.
4. Niet mengen met andere materialen.
5. Bij gebruik van een lichtpolymerisatielamp, een beschermbril dragen. Kijk niet direct in het licht.

Laatste herziening : 09/2014

Læs omhyggeligt brugsanvisningen inden brug. DA

REVOTEK™ LC

LYSHÆRDENDE RESIN TIL PROVISORISKE KRONER, BROER, INLAY & ONLAY

REVOTEK LC er et nyt lyshærdende enkel komponent komposit, formbart materiale til kroner og broer.

Udelukkende til benyttelse af det professionelle tandlægeteam til de i denne brugsanvisning beskrevne indikationer.

ANBEFALEDE INDIKATIONER
Fabrikation af provisoriske kroner, indlæg, onlays og broer.

KONTRAINDIKATIONER
I sjældne tilfælde kan produkter give sensitivitets problemer. Opstår sådanne reaktioner, så skal produktet ikke anvendes og en læge skal kontaktes.

ANVENDELSE
I. DIREKTE METODE (i patientens mund)
A. Provisoriske kroner & broer
1. Anbring materiale – putty stick i opbevaringsboksen
Anbring putty stick fra aluminiumspakken i introduktionssættet i opbevaringsboksen.
Bemærk :
1) Når materialet - putty stick er anbragt i opbevaringsboksen eller dispenseret, så skal materialet behandles forsigtigt så kontaminering undgås.
2) Hvis opbevaringsboksen anvendes hyppigt, så kan der forekomme små fine materiale korn fra boksens låg pga. dennes konstruktion. Når materialet anbringes så sørg for at boksen er helt ren indeni. Rens den evt. med alkohol.
2. Dispensering af materiale
Dispenser den anbefalede mængde materiale med en spatel. Form pastaen med fingrene (husk handsker) så let og enkel placering på stampen er muligt. For at blødgøre materialet kan det æltes let mellem fingrene.
Bemærk :
1) Opvarmes ikke før brug. Materialet kan blive klisteret og meget vanskeligt at anvende.
2) Æltes intensivt mellem fingrene vil materialet også blive klistret.
3) Umiddelbart efter dispensering så skal opbevaringsboksen lukkes for at forhindre lyseksponering af resterende materiale.
3. Præparation inden anbringelse af materialet på stampen
Præparer således, at der er plads til at materialet kan passes ind på stampen og i forhold til de tilstødende tænder. Det er effektivt at forme materialet på forhånd, således at det let passer ind på plads. (Billede A-3a), eller anbring et andet materiale i mellemrummet, før REVOTEK LC bliver presset på stampen (Billede A-3b).
Bemærk :
Såfremt der er underskær tilstede, så fyld ud med voks inden placering af REVOTEK LC.
4. Anbringelse af materiale på stampen.
Pres materialet på stampen og konturer groft med fingrene eller en spatel.
Bemærk :
Kom GC COCOA BUTTER eller Vaseline på fingrene / spatlen, herved er det lettere at forme materialet og det giver en glattere overflade. For yderligere applicering af materiale, lyshærd og fjern herefter den coatede overflade med et laboratorie karbid bor, etc.
5. Formgiv materialet : Trin 1
Lad patienten bide let sammen for at gengive den okklusale overflade og juster herefter. Juster og konturer også den buccale flade.
6. Formgiv materialet : Trin 2
Juster margin erne igen, hvis det er nødvendigt, og konturer proximale og linguale overflader. Anvend et passende instrument, fjern overskud, specielt fra interproximalrum.
Bemærk :
1) Hvis formgivningen tager for lang tid, så kan materialet blive klisteret. I det tilfælde applicer GC COCOA BUTTER eller Vaseline til fingrene eller instrumentet. I tilfælde af yderligere applicering af materiale, lyshærd og fjern herefter den coatede overflade med et laboratorie karbid bor, etc.
2) Rest materiale må ikke returneres til opbevaringsboksen, idet det har været udsat for lyspåvirkning.
7. Midlertidig lyshærdning
Lyshærd restaurationen midlertidig i patientens mund, herved forhindres det, at der sker formændring ved fjernelsen fra munden. Lyspolymeriser alle flader på kronen eller broen i totalt 10 sekunder med en halogen/LED lampe eller i 3-5 sekunder med en plasma lampe.
Bemærk :
1) Kontroller at der ikke er overskuds materiale interproximalt før lyshærdning. Bliver der efterladt materiale her, kan det være vanskeligt at fjerne restaurationen fra munden.
2) Fjern og test den midlertidig lyshærdede restaurerings stilling på stampen.
8. Endelig lyshærdning
Udfør den sidste lyshærdning udenfor patientens mund. Lyshærd både buccal, proximal, occlusal og lingual fladerne i 20 sekunder med en halogen/LED lampe eller 3-5 sekunder med en plasma lampe. Ved anvendelse af en bordmodel med fluoroserende lys (GC LABOLIGHT LV- Ⅲ eller ækvivalent), lyshærd i mindst 3 minutter.
Bemærk :
1) Ved anvendelse af en håndholdt lyspolymeriseringslampe, så vær sikker på lyshærde de indvendige overflader af hver krone eller unit i henhold til ovennævnte tider.
2) Ved anvendelse af en håndholdt lyspolymeriseringslampe*, så afhænger den effektive polymerisation af arealet af lysguiden. Såfremt resin restaureringer er størrere end arealet, så skal der hærdes i sektioner for, at opnå en effektiv polymerisation.
3) For kort lyspolymerisations tid vil resultere i en ufuldstændig hærdning og mulighed for misfarvning af restaureringerne.

Hærdetid og hærdedybde

	1mm	2mm	3mm	4mm
Halogenlys / LED	–	–	10 sek.	30 sek.
plasmalampe	–	–	3 sek.	5 sek.
G-Light	–	5 sek.	10 sek.	20 sek.
GC LABOLIGHT LV-Ⅲ	30 sek.	1 Min.	3 Min.	15 Min.

Noter: polymeriser 20 sekunder med halogenlampe - 3,5mm

9. Konturering, finishing og polering
Korrektur af den provisoriske restauration ved hjælp af et karbid bor eller en silikone point. Ved udvendig korrigering anvend REVOTEK LC. Ved indvendig korrigering anvend en lyshærdende resin f.eks. (GC UNIFAST Trad, ALIKE.), en lyshærdende resin (GC UNIFAST LC) eller en flowable komposit i henhold til materialernes brugsanvisninger. Poler med et blødt hjul, for at få en skinnende og smuk overflade.
Bemærk :
1) Det anbefales, at anvende et laboratorie karbid bor til at slibe den hærdede restaurering med. Ved anvendelse af f.eks. et fint diamant bor GC SMOOTH CUT, eller et stål bor, så fjernes først det upolymeriserede lag med karbid boret eller evt. med alkohol, herved forhindres det, at diamant eller stål boret bliver flydt med uafbundet materiale.
2) Før brug af GC UNIFAST Trad, ALIKE eller GC UNIFAST LC bliver traditionelt fyldt ind i restaureringen, og derfor skal der bores et hul occlusalt eller buccalt for at få overskuddet ført væk og således at den provisoriske restaurering kan placeres korrekt.
10. Færdiggørelse
Cementer den provisoriske restaurering med GC FREEGENOL TEMPORARY PACK eller ækvivalent provisorisk cement.
11. Reparation
Bliver det nødvendigt at reparere, så kan den cementerede restaurering repareres direkte i patientens mund vha. REVOTEK LC eller en kemisk hærdende resin, GC UNIFAST Trad, ALIKE.), en lyshærdende resin (GC UNIFAST LC) eller en flowable komposit i henhold til materialernes brugsanvisninger.
a. På overfladen der skal repareres fjernes et lag materiale med et karbid bor. For at opnå optimalt resultat applicer en resin bonding (GC RELINE HARD BONDING AGENT) på arealet og tørlæg med luft.
b. Placer materialet på arealet, form, lyshærd og poler.

B. Provisoriske indlæg & Onlays
1. Anbring materiale – putty stick i opbevaringsboksen
Følg instruktionen om beskrevet under punkt A nr. 1.
2. Dispensering af materiale
Følg instruktionen om beskrevet under punkt A nr. 2.
3. Præparation før anbringelse af materiale i en indlægs kavitet
Fyld underskær med en (VLC) glasionomer cement. Applicer GC COCOA BUTTER eller Vaseline på overfladen af præparationen, inklusiv overfladen af (VLC) glasionomerbase / lineren.
4. Pres materiale i indlægs kaviteten
Pres materialet ind I kaviteten og konturer groft med fingrene eller en spatel.
Bemærk :
Kom GC COCOA BUTTER eller Vaseline på fingrene / spatlen, herved er det lettere at forme materialet og det giver en glattere overflade. For yderligere applicering af materiale, lyshærd og fjern herefter den coatede overflade med et laboratorie karbid bor, etc.
5. Formgiv materialet : Trin 1
Lad patienten bide let sammen for at gengive den okklusale overflade og juster herefter.
6. Formgiv materialet : Trin 2
Juster margin erne igen, hvis det er nødvendigt. Anvend et passende instrument, fjern overskud.
Bemærk :
1) Hvis formgivningen tager for lang tid, så kan materialet blive klisteret. I det tilfælde applicer GC COCOA BUTTER eller Vaseline til fingrene eller instrumentet. I tilfælde af yderligere applicering af materiale, lyshærd og fjern herefter den coatede overflade med et laboratorie karbid bor, etc.
2) Rest materiale må ikke returneres til opbevaringsboksen, idet det har været udsat for lyspåvirkning.
3) Hjælp til hurtig fjernelse, indsæt en “pins” i indlæget.
7. Midlertidig lyshærdning
Lyshærd restaurationen midlertidig i patientens mund, herved forhindres det, at der sker formændring ved fjernelsen fra munden. Anbefalede hærdetider og bemærkninger se under punkt A nr. 7.
8. Endelig lyshærdning
Udfør den sidste lyshærdning udenfor patientens mund. Anbefalede hærdetider og bemærkninger se under punkt A nr. 8.
9. Konturering, finishing og polering
Henvisning til punkt A nr. 9.
10. Færdiggørelse
Cementer den provisoriske restaurering med GC FREEGENOL TEMPORARY PACK eller ækvivalent provisorisk cement.
11. Reparation
Henvisning til punkt A nr.11.
12. Fjernelse fra munden
Anvend et passende bor.

II. INDIREKTE METODE (på modellen)
1. Når en REVOTEK LC restaurering laves på en model, så appliceres en lille smule GC COCOA BUTTER eller Vaseline til det areal som kommer i kontakt med produktet.
2. Følg instruktionen beskrevet ved den I.DIREKTE METODE.

III. KOMBINERET MED FÆRDIG KONSTRUERET PLASTIK TEMPORÆRERE KRONER
1. Ved anvendelse af en temporær hel plastik krone
a. Applicer en resin bonding (GC RELINE HARD BONDING AGENT) til den indvendige overflade af den temporære plastik krone.
Bemærk :
Mere stabil retention kan opnås ved, at lave den indvendige overflade på plastik kronen ru med en paper points eller et andet instrument før applicering af bondingen.
b. Fyld den temporære krone med REVOTEK LC og pres den på stampen.
c. Applicer lys på den udvendige side af kronen for midlertidig polymerisation som beskrevet i I.DIREKTE METODE, A nr. 7.
d. Efter at have fjernet kronen fra patientens mund, følg instruktionen som beskrevet i I.DIREKTE METODE, A mhp. endelig lyshærdning, korrektion af konturerne, finishing, polering og færdiggørelse.
2. Ved anvendelse af en plastik facade lignende temporær krone
a. Applicer en resin bonding (GC RELINE HARD BONDING AGENT) til den indvendige overflade af den temporære plastik facade krone.
Bemærk :
Mere stabil retention kan opnås ved at lave den indvendige overflade på plastik facade kronen ru med en paper points eller et andet instrument før applicering af bondingen.
b. Kom REVOTEK LC på stampen. Pres herefter den partielle krone ned over materialet, form det og lyshærd midlertidigt den buccale og linguale overflade som beskrevet i I.DIREKTE METODE A nr. 7 : midlertidig lyshærdning.
c. Efter at have fjernet kronen fra patientens mund, følg instruktionen som beskrevet i I.DIREKTE METODE, A mhp. endelig lyshærdning, korrektion af konturerne, finishing, polering og færdiggørelse.

IV. KOMBINERET MED FÆRDIGLAVET TRANSPARANTE PLASTIK STRIPS FORME
1. Juster det cervicale areal af plastik strip kronen vha. saks og bor. Lav huller i den okklusale og buccale flade, så overskudsmateriale kan komme væk. Prøv kronen i patientens mund.
2. Ælt forsigtigt REVOTEK LC nogle gange. Fyld strip krone formen med materialet og pres den på stampen. Fjern overskudsmateriale.
3. Midlertidig polymerisation, applicer lys til overfladen af restaurationen som beskrevet under I.DIREKTE METODE, A nr. 7 : midlertidig lyshærdning.
4. Efter fjernelsen af krone formen fra patient munden, så kan den endelige lystpolymerisering ske som beskrevet I.DIREKTE METODE, A nr. 8 : endelig lyshærdning. Fjern kroneformen vha. et skarpt instrument, og trim og finisher den temporære restaurering. Cementer den med en temporær cement.

OPBEVARING
Opbevares et koldt og mørkt sted uden direkte lyspåvirkning.
(Holdbarhed : 2 år fra produktionsdato)

FARVE
B2 (baseret på Vita® farver)
Vita® is a registered trademark of Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany.

PAKNING
1. Introduktionssæt
Pakke med putty stick 16g, opbevaringsboks (1), plastik spatel No. 2 (1)
2. Refill
3 pakker med putty stick 16g

BEMÆRK
1. I tilfælde med øjenkontakt, skyl øjeblikkeligt med vand og kontakt en læge.
2. Må ikke anvendes og opbevares i nærheden af åben ild.
3. Må ikke spises.
4. Må ikke blandes med andre materialer.
5. Ved anvendelse af lyshærdelamper, brug beskyttelsesbriller. Lad være med, at se direkte ind i lyskilden på lampen.

Sidst revideret : 09/2014

Läs noggrant anvisningarna innan användning. SV

REVOTEK™ LC

LJUSHÄRDANDE RESINBASERAT MATERIAL FÖR TEMPORÄRA KRONOR, BROAR SAMT INLAY / ONLAY

REVOTEK LC är ett nytt resinbaserat och ljushärdande modellerbart en-komponentsmaterial för framställning av temporära kronor, broar samt inlay/onlay.

Enbart för bruk av tandvårdspersonal inom rekommenderade indikationer.

REKOMMENDERADE INDIKATIONER
Framställning av temporära kronor, broar samt inlay/onlay.

KONTRAINDIKATIONER
I sällsynta fall kan produkten orsaka sensibilitet hos enstaka patienter. Ifall sådana reaktioner skulle uppträda, avbryt användning av produkten och remittera till läkare.

BRUKSANVISNING
I. DIREKT METOD (i patientens mun)
A. Temporära Kronor och Broar
1. Överföring av pastan till förvaringsboxen
Överför pastan från aluminiumfolieförpackningen till förvaringsboxen som finns i introduktionssetet.
Notera :
1) Hantera pastan med försiktighet för att förebygga kontaminering. Det gäller såväl pasta inlagd i förvaringsboxen som materialspillet.
2) Om förvaringsboxen används ofta kan partiklar från materialet i boxen fastna i pastan. Se till att insidan av boxen är ren när pastan återplaceras. Boxen rengörs med en bomullsrulle dränkt i alkohol.
2. Dispensera materialet
Fördela önskad mängd material med en spatel. Applicera materialet på stödtänderna och forma det med fingrarna. Använd skyddshandskar. För att göra materialet mer följsamt knåda det mellan fingrarna.
Notera :
1) Värm inte materialet före användning. Pastan blir kladdig, och detta gör hanteringen mer besvärlig.
2) Knåda inte för mycket då materialet kan bli kladdigt.
3) Stäng förvaringsboxen omedelbart efter dispensering för att skydda materialet från direkt ljus.
3. Appliceringsförberedelser
Förbered materialet så att det enkelt passar in i mellan stödtänderna. Det mest effektiva är att forma materialet i förväg så att det lätt går att placera i tomrummet (bild A-3a), eller använd en annan pasta i tomrummet innan REVOTEK LC placeras. (bild A-3b).
Notera :
Om underskär förekommer på stödtänderna, blockera dessa med vax.
4. Applicering av materialet på stödtänderna
Pressa ut materialet på stöden och konturera det grovt med fingrar eller spatel.
Notera :
Appliceras GC COCOA BUTTER eller vaselin på fingrarna/spateln går det lättare att forma materialet. Ytan blir dessutom glansig. För ytterligare applikation av material, ljushärda temporärt och avlägsna den täckta ytan genom att använda en hårdmetallborr etc.
5. Forma materialet : Steg 1
Låt patienten bita ihop försiktigt för att registrera den ocklusala ytan. Justera densamma. Konturera också kanten på den buckala ytan.
6. Forma materialet : Steg 2
Om nödvändigt, justera kantanslutningen igen och konturera de approximala och linguala ytorna. Använd ett för ändamålet lämpligt instrument för att avlägsna materialöverskott, framförallt från de approximala ytorna.
Notera :
1) Om formningen av materialet tar lång tid kan det bli kladdigt. Använd i så fall GC COCOA BUTTER eller vaselin på fingrarna eller på instrumentet. I fall där ytterligare material behövs, ljushärda temporärt och avlägsna den av GC COCOA BUTTER täckta ytan med en hårdmetallborr etc.
2) Överblivet material som samt utsatt för ljus skall inte återplaceras i förvaringsboxen. Det överblivna materialet skall hanteras på sedvanligt sätt.
7. Temporär ljushärdning
Ljushärda ersättningen temporärt i patientens mun för att förhindra att den deformeras när den tas ur munnen. Ljushärda alla ytor av kronan eller bron under totalt 10 sek. med en halogen/LED- eller under 3-5 sekunder med en plasmalampa.
Notera :
1) I nga överskott ska finnas kvar på de approximala ytorna vid polymerisering. Om så är fallet blir det svårt att avlägsna ersättningen från munnen.
2) Avlägsna och prova passformen av den temporärt polymeriserade ersättningen vinkelrät mot stödtänderna.
8. Slutlig polymerisering
Utför den slutliga polymerisationen utanför patientens mun. Ljushärda alla buccala, approximala, ocklussala och linguala ytor under 20 sekunder med en halogen/LED- eller under 3-5 sekunder med en plasmalampa. Vid användning av en fluoreserande lampa av bordsmodell (GC LABOLIGHT LV-Ⅲ eller likvärdig), polymerisera i åtminstone 3 min.
Notera :
1) Var noga med att polymerisera hela ytan på varje krona enligt angiven tid.
2) Vid polymerisering*, kom ihåg att lampans optimala intensitet beror på ljusledarens area. Ifall den yta som skall polymeriseras är större än den tidigare nämnda area, ljushärda sektionsvis.
3) Förkortad belysningstid kan resultera i att materialet inte polymeriserar optimalt och missfärgningar kan uppträda.

Polymerisationstider och härddjup

	1mm	2mm	3mm	4mm
Halogen / LED	–	–	10 sek.	30 sek.
Plasma arc	–	–	3 sek.	5 sek.
G-Light	–	5 sek.	10 sek.	20 sek.
GC LABOLIGHT LV-Ⅲ	30 sek.	1 min.	3 min.	15 min.

Notera: 20 sekunder polymerisation med en Halogenlampa - 3,5mm

9. Konturering, finishering och puts
Avsluta arbetet med den temporära restorationen genom att använda en hårdmetallborr och eller silikonspetsar för att skapa fina och släta ytor.
För externa korrigeringar, använd REVOTEK LC. För intern korrigering, använd ett kemiskt stelnande resin (ex. GC UNIFAST Trad eller ALIKE), ett ljushärdande resin (GC UNIFAST LC) eller en sk. flytande komposit i enlighet med en använda produktens bruksanvisning. Putsa med ett filthjul för att ge ersättningen ett skinande och estetiskt utseende.
Notera :
1) Vi rekommenderar att använda en laboratoriehärdmetallfräsare för finishering. Ifall en diamant används, avlägsna först det ytterst opolymeriserade skiktet med en hårdmetallborr eller alkohol. Detta gör att diamanten i det senare skedet inte täpps igen.
2) Innan GC UNIFAST Trad, ALIKE eller GC UNIFAST LC appliceras internt i ersättningen, borra ett hål ocklusalt eller buckalt. Detta möjliggör “dränering” av materialöverskottet så att ersättningen får en god passform och funktion.
10. Färdigställande
Cementera ersättningen med GC FREEGENOL TEMPORARY PACK eller med ett likartat temporärt cement.
11. Reparationer
Ifall nödvändigt, den cementerade temporära ersättningen kan repareras i patientmunnen med REVOTEK LC eller ett kemisk stelnande resin (GC UNIFAST Trad eller ALIKE), ett ljushärdande resin (GC UNIFAST LC) eller med ett sk flytande komposit enligt dess b